

Dato Técnico de Inyector Diesel Common Rail **095000-5977**

SKU: Z1L30950005972



Dato Técnico de Inyector Diesel Common Rail **095000-5977**

Contenido

1. Introducción de inyector 095000-5977	3
1.1. Información básica de inyector 095000-5977	3
1.2. Código general de inyector 095000-5977	3
1.3. Información complementaria de inyector 095000-5977	3
1.4. Parámetros de inyector 095000-5977	3
1.5. Especificaciones y dimensiones de inyector 095000-5977	3
1.6. Control de calidad de inyector 095000-5977	4
1.7. Servicio personalizado de inyector 095000-5977	4
1.8. Lista de embalaje y dimensiones del paquete de inyector 095000-5977	5
1.9. Norma de prueba y certificado de inyector 095000-5977	6
1.10. Explicación de garantía de inyector 095000-5977	7
1.11. Fabricante de inyector 095000-5977	8
2. Soporte técnico de inyector 095000-5977	8
2.1. Sitio de código de inyector 095000-5977	8
2.2. Escenario de aplicación de inyector 095000-5977	8
2.3. Instalación de inyector 095000-5977	9
2.4. Razones por las que inyector 095000-5977 incapaz de funcionar	10
2.5. Razones por las que el inyector 095000-5977 se halla dañada	10
2.6. Acceso al soporte técnico de inyector 095000-5977	11
3. Compra y envío de inyector 095000-5977	11
3.1. Forma de pago sobre compra de inyector 095000-5977	11
3.2. Mercado de venta principal de inyector 095000-5977	11
3.3. Requisito de declaración aduanera sobre inyector 095000-5977	11
3.4. Forma de envío de inyector 095000-5977	11
3.5. Tiempo de entrega respecto a inyector 095000-5977	11
3.6. Tiempo de logística para países y regiones fuera de China de inyector 095000-5977	11
3.7. Paquete de envío de inyector 095000-5977	12
4. Norma de almacenaje para inyector 095000-5977	13
5. Información de compañía	14
5.1. Información de introducción de compañía	15
5.2. Información de contacto	15
6. Aviso de derechos de autor	15

Dato Técnico de Inyector Diesel Common Rail **095000-5977**

1. Introducción de inyector **095000-5977**

El inyector de combustible es la parte más crítica y compleja en el sistema common rail, y es también la parte más difícil en el diseño y el proceso. Mediante el control de la apertura y cierre de la electroválvula, la ECU inyecta el combustible en el riel de combustible de alta presión en la cámara de combustión con la mejor sincronización de inyección de combustible, cantidad de inyección de combustible y tasa de inyección de combustible.

1.1. Información básica de inyector **095000-5977**

Título	Common Rail 095000-5977 Inyector Diesel 23670-E0B30 Inyector G2 para Motor E13C
SKU1	Z1L30950005972

1.2. Código general de inyector **095000-5977**

(1) Información intercambiable de inyector

código de inyector	código universal	código universal
095000-5977	095000-5977	/

(2) Información aplicable de inyector

código de inyector	código de vehículo	código de vehículo	código de vehículo
095000-5977	23910-1380	/	/
095000-5977	23670-E0360	/	/

(3) Forma habitual de escritura sobre el código de inyector

095000-5970,0950005970,23910-1380,239101380,095000-5971,0950005971,23670-E0360,23670E0360,095000-5972,0950005972,095000-5973,0950005973,095000-5974,0950005974,095000-5975,0950005975,095000-5976,0950005976,095000-5977,0950005977,095000-5978,0950005978,095000-5979,0950005979,095000-597#,095000597#

1.3. Información complementaria de inyector **095000-5977**

marca de vehículo completo	tipo de vehículo	número de motor	fecha de producción
HINO	TRUCK	E13C	0608
ISUZU	/	/	/

1.4. Parámetros de inyector **095000-5977**

Sistema aplicable: Sistema Common Rail

Serie de inyector: Serie G2

Tipo de inyector: Inyector electromagnético

Vehículo aplicable: HINO/ISUZU

1.5. Especificaciones y dimensiones de inyector **095000-5977**

Dimensión de inyector: 22cm*8 cm *4 cm = 704cm³ (Longitud*Anchura*Altura=Volumen)

Peso de inyector solo: 0.8kg

Peso de inyector con embalaje: 0.9kg

Calidad de inyector: Hecho en China, nuevo

Dimensión de embalaje de inyector: 24cm*12 cm *6 cm = 1728 cm³

Tipo de inyector: Inyector diesel common rail

Pedido mínimo de inyector: 4 piezas

1.6. Control de calidad de inyector 095000-5977

(1) Prueba de inyector

Todos los repuestos del inyector se someten a pruebas de características eléctricas, precisión, alta temperatura, baja temperatura, resistencia a la presión, fugas, durabilidad y diversas condiciones de funcionamiento.

(2) Montaje de inyector

Respecto al control de calidad del proceso de instalación y producción del inyector, nuestra empresa sigue estrictamente los datos estándar de instalación y los pasos de instalación del producto para instalarlo, tales como la prueba de carrera del inyector, el par de apriete de la válvula solenoide del inyector, el par de apriete de la boquilla del inyector.

(3) Inspección de inyector

La inspección de fábrica del inyector se ha sometido a tres inspecciones: inspección completa, inspección aleatoria e inspección por lotes, y la inspección de fábrica del inyector utilizará diferentes marcas de bancos de prueba para probar el mismo inyector por un total de no menos de tres veces, la instalación del inyector y el entorno de prueba se completan en la sala limpia.

1.7. Servicio personalizado de inyector 095000-5977

(1) **Alcance del servicio personalizado de inyector:** satisfacer las necesidades personalizadas de los fabricantes OEM para rotulación de carcasas, grabado de logotipos, embalaje interno del inyector, embalaje y etiquetas externas del inyector, etc.

	
grabación de boquilla de inyector	grabación de carácter en el cuerpo del inyector
	
grabación de electroválvula de inyector	caja de embalaje y etiqueta de inyector

(2) Requisito de servicio personalizado de inyector:

Las ventas de productos de inyectores personalizados no son menos de 10 piezas

Paquetes de inyectores personalizados no menos de 1000 piezas

Los productos personalizados implican la necesidad de especificar el logotipo, y el fabricante OEM debe proporcionar una autorización de marca registrada y proporcionar archivo de muestra de imagen de logotipo.

▲ Una vez que el inyector de combustible personalizado se venda sin problemas de calidad, no se devolverá ni cambiará.

1.8. Lista de embalaje y dimensiones del paquete de inyector 095000-5977

(1) Lista de piezas de inyector

No.	1	2
Foto		
Nombre	conjunto de inyector	anillo O
Observación	El código del conjunto de inyector es 095000-5977	Asegurarse de que el rendimiento de sellado entre el inyector y el motor cumpla con el estándar
No.	3	4
Foto		
Nombre	protector de cuerpo de inyector	protector de retorno
Observación	Protege el orificio de entrada de la contaminación y la obstrucción	Antipolvo para evitar los efectos de la suciedad
No.	5	6
Foto		
Nombre	funda de burbuja	caja de embalaje de inyector
Observación	Evita que el inyector se dañe por una fuerza externa	Colocación de inyectores y accesorios de inyectores
No.	7	8
Foto		
Nombre	protector de boquilla	VCI funda de anticorrosión
Observación	Protege el orificio de la boquilla de la contaminación y la obstrucción	Evita la corrosión de inyector
No.	9	/

Foto		/
Nombre	arandela de boquilla	/
Observación	Para asegurar un ajuste perfecto entre el extremo del tapón del inyector y el motor	/

- ▲ Por parte de menores de edad se prohíbe el uso de conjunto de inyector, anillo O, protector de boquilla, tapa de carcasa de inyector, tapa de retorno, funda de anticorrosión VCI y funda de burbuja para evitar lesiones al personal.
- ▲ Los anillos O y las arandelas de boquilla son accesorios que se instalan una sola vez, deben ser sustituidas para otras instalaciones.
- ▲ El protector de boquilla, tapa de carcasa de inyector y protector de retorno son piezas reciclables y pueden ser recicladas.
- ▲ La funda de anticorrosión VCI y la funda de burbuja son materiales no degradables, deséchelos correctamente después de su uso.
- ▲ El inyector de combustible y el conducto de las piezas de instalación deben cubrirse con aceite de sellado adecuado durante la instalación.

(2) Tamaño de caja de embalaje de inyector



No.	Nombre	Tamaño de embalaje de inyector (cm)
1	caja de inyector	24*12*6

1.9. Norma de prueba y certificado de inyector 095000-5977

Podemos proporcionar informes de pruebas de inspección de calidad de fábrica para cada inyector, a fin de garantizar que cada inyector suministrado cumple las especificaciones de rendimiento del motor.

BOTEN		测试报告		4.05.2019 10:42:09	
申报企业:	_____				
电话:	_____	地址:	_____		
传真:	_____	检测人:	_____		
客户姓名:	_____				
电话:	_____	检测单位:	_____		
传真:	_____	客户姓名:	_____		
检测地址:	_____				
检测名称:	_____				
型号-零件号:	_____				
检测内容:	_____				
检测结果					
检测编号: C05000-0511	检测日期:	检测时间:	检测地点:	检测人员:	
ECM TEST:	32	5	4.5	30.01.14	✓
Rad:	32	4	75.0	30.01.14	✓
WRPM:	32	45.3e10.5	0.9	30.01.14	✗
Max:	291.5	211.3e14.4	0.9	30.01.14	✓
TL:	28.4	24.6e8.5	0.9	30.01.14	✓
EL:	14.1	7.0e4.8	0.9	30.01.14	✓
MS:	0.7	4.0e1.2	0.9	30.01.14	✓

1.10. Explicación de garantía de inyector 095000-5977

(1) . Explicación y condición de garantía de producto

Es necesario proporcionar imágenes, videos o informes de prueba detectados por el equipo de prueba de inyectores cuando el inyector es anormal durante el uso como evidencia para enviar comentarios al personal de ventas.

Haga explicaciones apropiadas para condiciones anormales, tales como: 1. humo negro 2. vibración del motor 3. dificultad para arrancar el motor 4. ruido anormal del motor 5. explicaciones anormales como fugas de aceite.

(2) . Cobertura de garantía de inyector

Los clientes pueden optar por cambiar o reparar el inyector 095000-5977 si se produce un fallo de funcionamiento en los 15 días siguientes a la recepción y el producto no sufre daños estéticos;

Si el inyector 095000-5977 tiene un problema de rendimiento durante el periodo de garantía (3 meses), después de comprobar que se trata de un problema del producto, póngase en contacto con nuestro personal de ventas para obtener una sustitución gratuita del mismo modelo o de un producto reparado en buen estado con un rendimiento comparable al del mismo producto;

Si la carcasa del producto presenta arañazos evidentes, sólo se pueden realizar reparaciones, si se confirma que el producto no tiene defectos, se devolverá en su estado original.

▲ Advertencia: Para los productos que no están cubiertos por la garantía, nuestra empresa puede proporcionar servicios de mantenimiento pagados. Para los productos después de la reparación pagada, el mismo problema de rendimiento disfrutará de un período de garantía gratuito dentro de los 3 meses a partir de la fecha de reparación.

(3) . Inyector fuera de garantía

- 1) El período de garantía ha expirado y no está cubierto por la garantía.
- 2) Las fallas de los inyectores de combustible son causadas por alta temperatura, alta presión, humedad, lluvia y nieve, tierra salina y alcalina, terremotos y ambientes anormales.
- 3) El cliente desmonta o repara el inyector de combustible sin permiso, lo que provoca daños en el inyector.
- 4) Daños en el inyector causados por causas humanas (lanzamiento, magnetización de campo magnético)

fuerte, incendio provocado).

- 5) Falla del inyector o daño del inyector no causado por el diseño, la tecnología, la fabricación, la calidad y otros problemas del inyector.
- 6) Falla del inyector debido a que la presión del sistema excede la presión aprobada por el sistema.
- 7) Falla del inyector debido a que la tensión del sistema supera la tensión aprobada.
- 8) Falla del inyector causada por impurezas (agua, plomo, polvo de aluminio, polvo de hierro, sulfuro) en el combustible del sistema que excedan los requisitos estándar.
- 9) Falla del inyector causado por no instalar según el par de apriete especificado en el manual de mantenimiento del motor del vehículo (el par de apriete es demasiado grande o demasiado pequeño).
- 10) Falla del inyector causada por no seguir el ángulo de instalación especificado en el manual de servicio del motor del vehículo.
- 11) Falla del inyector causada por no seguir los requisitos de limpieza especificados en el manual de servicio del motor del vehículo.
- 12) Falla del inyector causada por no seguir los requisitos para el reemplazo de partes consumibles especificados en el manual de servicio del motor del vehículo.
- 13) Falla del inyector causado por no cumplir con los requisitos de holgura de ajuste del sistema de admisión y holgura de ajuste del sistema de escape especificados en el manual de mantenimiento del motor del vehículo.
- 14) Falla del inyector provocado por no reemplazar las piezas consumibles en el sistema de entrada de combustible ni cumplir con la holgura de ajuste de la conexión entre el inyector y la tubería de dicho sistema especificados en el manual de mantenimiento del motor del vehículo.

1.11. Fabricante de inyector **095000-5977**

Manufacturador: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd

2. Soporte técnico de inyector **095000-5977**

2.1. Sitio de código de inyector **095000-5977**

(1) Por ejemplo: Los códigos del inyector son los siguientes:



No.	Nombre
A	placa、logo、código、 número de serie
B	Modelo de boquilla

2.2. Escenario de aplicación de inyector **095000-5977**

El sistema de riel común se trata de un método de suministro de combustible que separa completamente la generación de presión de inyección y el proceso de inyección entre sí, refiriéndose a que el diésel del tanque de combustible, aspirado por la bomba de engranajes, a través del separador de combustible y agua, a través de la bomba de engranajes, al filtro fino de diesel, a la bomba de alta presión, el tubo de riel común, el inyector de combustible, se compone el sistema cerrado de suministro de combustible junto con el sensor y

ECU.




Figura 1

No.	Nombre	No.	Nombre	No.	Nombre	No.	Nombre
1	Tanque de combustible	5	Sensor de presión de riel	9	Sensor de cigüeñal de motor	A	tubería de combustible de presión alta
2	Filtro de diésel	6	Tubo de riel común	10	Sensor de árbol de levas	B	tubería de combustible de presión baja
3	Bomba de presión alta	7	Inyector	11	ECU unidad de control electrónico		
4	Bomba de engranaje de combustible	8	Pedal de acelerador				

2.3. Instalación de inyector 095000-5977

Precauciones durante la instalación de inyector 095000-5977 :

- ▲ **El reemplazo del inyector de combustible debe seguir estrictamente** el sistema eléctrico, la presión aprobada del sistema de admisión de combustible de baja presión, la presión aprobada del sistema del circuito de combustible de alta presión, los requisitos para reemplazar las piezas desgastadas del sistema de combustible (incluyendo el filtro del sistema del circuito de combustible de baja presión y el circuito de combustible de alta presión), requisitos de limpieza de la conexión entre el sistema de combustible y el inyector, holgura de ajuste de la conexión de inyector, ángulo de instalación de inyector y par de apriete, holgura de ajuste de sistema de admisión, holgura de ajuste de sistema de escape especificados en el manual de mantenimiento del motor del vehículo para garantizar que la vida útil del motor y los inyectores funcionen correctamente.
- ▲ Al instalar el inyector en el motor es necesario limpiar el bloque del motor, la culata y otras partes conectadas al inyector y asegurarse de que está limpio y libre de polvo, carbón, agua, manchas de óxido, etc.
- ▲ Antes de la instalación, verifique si la arandela sellada de la boquilla del inyector ha sido reemplazada e instalada en el mismo.
- ▲ Al instalar el inyector de combustible, aplique lubricante entre el inyector, la arandela sellada de la boquilla y el anillo O.
- ▲ Si no reemplaza la arandela sellada con una nueva puede provocar: deformación del tapón de la boquilla de inyector, deformación de boquilla, deformación de agujero de inyección de boquilla, fuga de combustible, fuga de aire, lo que provocará graves daños al inyector, causando que la boquilla de combustible se rompa y dañe el motor.

▲ Al instalar el inyector en el motor, verifique cuidadosamente que los componentes relacionados con la instalación del inyector, como la placa de presión del inyector, el tornillo, la varilla eyectora y otros accesorios, no estén deformados, e instálelos siguiendo estrictamente los pasos de operación del manual de mantenimiento del motor.

▲ Está prohibido trabajar con inyector desnudo durante largos periodos de tiempo en entornos muy contaminados, polvorientos y corrosivos para el producto del hierro.

▲ Está prohibido trabajar con inyector desnudo en campos magnéticos fuertes durante periodos prolongados.

2.4. Razones por las que inyector 095000-5977 incapaz de funcionar

(1) Hay aire en el circuito de aceite del sistema de combustible del motor.

(2) El sistema de suministro de combustible de la bomba de combustible del vehículo es anormal.

(3) El sistema de riel común del motor tiene fugas de combustible o la válvula limitadora de presión está dañada.

(4) Hay un cortocircuito y mal contacto en el arnés de cableado conectado al inyector de combustible.

(5) El inyector de combustible se coloca durante mucho tiempo haciendo solidificar el aceite antioxidante, las partes internas se atascan o los agujeros de aceite se bloquean.

▲ Antes de la instalación, verifique cuidadosamente si otros componentes en el sistema de riel común, excepto el inyector de combustible, están dañados, para evitar que el inyector no funcione correctamente después de ser reemplazado.

2.5. Razones por las que el inyector 095000-5977 se halla dañada

(1) No utilizar correctamente el manual de mantenimiento del motor durante el desmontaje o la instalación, lo que puede dañar el inyector.

(2) La calidad del combustible utilizado por el vehículo no cumple con la norma, lo que provoca daños en el inyector, tales como: el contenido de agua en el combustible supera el estándar, el polvo de hierro, el polvo de aluminio y las impurezas de sulfuro superan la norma, etc. .

(3) El motor no se mantiene regularmente de acuerdo con el manual de mantenimiento del motor. Para conocer el kilometraje de mantenimiento, consulte dicho manual. Si el aceite lubricante del sistema del motor no se reemplaza durante mucho tiempo, el desgaste anormal del motor dará como resultado un volumen excesivo de gases de escape o una gran cantidad de depósitos de carbón dentro del motor. Si el filtro no se reemplaza durante el mantenimiento o el filtro reemplazado no puede alcanzar el estándar del filtro original, las razones anteriores dañarán el inyector.

(4) El desgaste de la bomba de combustible produce polvo de hierro y polvo de aluminio, que ingresan al inyector de combustible y causan daños al mismo.

(5) La deformación y desgaste del tanque de combustible produce polvo de hierro o polvo de aluminio que ingresa al inyector y hace que él mismo se dañe.

(6) El inyector de combustible está dañado debido al reemplazo o ajuste de los componentes relacionados con el inyector de combustible. Por ejemplo, la holgura de la válvula no cumple con el estándar después de reparar el motor, la sustitución o la modificación del arnés de cableado conectado al inyector no cumple con la norma original conduce a daños en él mismo.

(7) El inyector de combustible está dañado debido al sobrecalentamiento y la sobrecarga del motor durante mucho tiempo.

(8) El inyector se dañará naturalmente después de que se acabe la vida útil.

(9) El inyector está magnetizado (el componente del inyector excede el estándar de magnetismo), lo que hace que el inyector no funcione correctamente.

▲ Antes de reemplazar el inyector de combustible, verifique cuidadosamente las piezas del motor de

acuerdo con el manual de mantenimiento del motor para evitar que el inyector de combustible se dañe nuevamente después de ser reemplazado.

2.6. Acceso al soporte técnico de inyector **095000-5977**

- (1) Archivo técnico de inyector, visite <http://shumatt.com> para obtener archivo de soporte técnico
- (2) **Video técnico de inyector**

Facebook: Siga <https://www.facebook.com/hison.li> obtenga videos de soporte técnico, síganos para obtener más información

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCByvYBx7VjV_mAfxh_Hu-aw Obtenga videos de soporte técnico, síganos para obtener más información

Shumatt: visite <http://shumatt.com> para obtener videos de soporte técnico

- (3) Software de consulta sobre información de inyector

TruckBook Parts EPC APP, Android/Apple App Store descargue e instale, <http://shumatt.com> obtenga curso de descarga e instalación

- (4) Por medio de TruckBook Parts EPC APP, se puede explorar y buscar datos de prueba de inyector

3. Compra y envío de inyector **095000-5977**

3.1. Forma de pago sobre compra de inyector **095000-5977**

Forma de pago: Transferencia bancaria、Paypal、Alipay、Wechat

▲ **Póngase en contacto con nuestro personal de ventas para conocer los detalles de la forma de pago.**

3.2. Mercado de venta principal de inyector **095000-5977**

Mercado de venta principal de inyector: Asia、Europa、América del Norte、América del Sur、África y otras regiones

3.3. Requisito de declaración aduanera sobre inyector **095000-5977**

Podemos ayudar a nuestros clientes con los siguientes documentos para el despacho de aduana de importación: contrato, factura, lista de empaque, conocimiento de embarque, póliza de seguro, certificado de origen, etc.

3.4. Forma de envío de inyector **095000-5977**

Destino está en China: SF Express, Deppon, en casos especiales pueden proporcionar la empresa de logística correspondiente para el transporte de acuerdo con los requisitos del cliente.

Destino está fuera de China(países y regiones): DHL, UPS, FedEx, TNT por aire, mar u otros métodos de envío requeridos por los clientes.

3.5. Tiempo de entrega respecto a inyector **095000-5977**

Plazo de entrega: Se despacha dentro de los 3 a 7 días hábiles posteriores a la confirmación del pago (salvo en el caso de productos especiales y circunstancias excepcionales)

3.6. Tiempo de logística para países y regiones fuera de China de inyector **095000-5977**

Tiempo de logística de DHL: País o región de origen **China continental**

País o región de origen	Hong Kong, China	Otros países o regiones de Asia	Australia y Nueva Zelanda	Europa	América	Otros países
China continental	7 Días	7 Días	8 Días	8 Días	8-12 Días	7-10 Días

Tiempo de logística de UPS: País o región de origen **China continental**

País de destino	Tiempo estimado de llegada	País de destino	Tiempo estimado de llegada	País de destino	Tiempo estimado de llegada
Japón	3 días	Reino Unido	5-7 días	Egipto	5-7 días
Turquía	5-7 días	Singapur	3 días	Suiza	5-7 días
Baréin	5-7 días	Letonia	7-10 días	Nueva Zelanda	7-10 días
Sri Lanka	5-7 días	Tailandia	3 días	Austria	5-7 días
Rumania	5-7 días	Vietnam	3-5 días	Estonia	5-7 días
Malasia	3-5 días	Israel	5-7 días	México	7-10 días
Francia	5-7 días	E.E.U.U.	5-7 días	Emiratos Árabes Unidos	5-7 días
Italia	5-7 días	Países Bajos	5-7 días	Bengala	7-10 días
Líbano	5-7 días	Filipinas	3-5 días	Grecia	7-10 días
Corea del Sur	3 días	España	5-7 días	Birmania	5-7 días
Canadá	5-7 días	Alemania	5-7 días	Arabia Saudita	7-10 días
Portugal	5-7 días	Australia	5-7 días	Sudáfrica	7-10 días
Dinamarca	5-7 días	Bélgica	5-7 días	Ucrania	7-10 días
India	7-10 días	Katar	7-10 días	Polonia	5-7 días
Indonesia	3-5 días	Marruecos	7-10 días	Pakistán	7-10 días
Kuwait	7-10 días				

▲ El tiempo de logística está sujeto a la llegada verdadera, solo como referencia

3.7. Paquete de envío de inyector 095000-5977

Embalaje de express nacional: generalmente empaquetado con cinta transparente a prueba de agua como se muestra en la Figura 2

Embalaje de express internacional: envuelto en película protectora negra y luego envuelto con cinta amarilla impermeable como en la Figura 3

Envío de palés: Utilice un palé que cumpla con los requisitos de exportación para no fumigar y poder reciclar, con una película protectora blanca a envolver y sujete con bridas en el exterior, como se muestra en la Figura 4

También se puede envasar según los requisitos del cliente.

- ▲ La bandeja de embalaje está hecha de plástico y se puede reciclar.
- ▲ La cinta transparente, la cinta amarilla, la película protectora de envoltura negra, la película protectora de envoltura blanca son materiales no degradables, deséchelos correctamente.
- ▲ Los menores tienen prohibido usar cinta transparente, cinta amarilla, película protectora de envoltura negra y película protectora de envoltura blanca para evitar lesiones personales.



Figura 2

Embalaje de express nacional: Envoltura de cinta transparente




Figura 3

Embalaje de express internacional: Envuelto en película protectora negra y luego envuelto en cinta amarilla



Figura 4

Envío de palés: Use bandeja que cumpla con los requisitos de exportación y envuélvala con una película de plástico blanca y, átela con bridas.

4. Norma de almacenaje para inyector **095000-5977**

(1) Elija un lugar de almacenamiento adecuado

El almacén y patio de carga donde se almacene el inyector de combustible debe mantenerse limpio y seco,

y alejado de los edificios de la fábrica que generan gases y polvo nocivos; no mezclar con ácidos, álcalis, sales y otras sustancias; el lugar de almacenamiento debe tener un buen sistema de drenaje; el patio de carga debe usar piedra triturada o cenizas de horno niveladas para mejorar la permeabilidad al agua de la capa superficial para mantener seca el área del depósito.

(2) Requisitos estrictos de almacenamiento

Cuando el inyector de combustible se almacena, se debe realizar una inspección estricta; se debe realizar bien el trabajo de limpieza de la superficie para eliminar restos de agua, manchas de aceite, cenizas de lodo y otra suciedad. Si se encuentra óxido, el óxido debe eliminarse a tiempo y el tratamiento antioxidante debe realizarse a tiempo. Los inyectores embalados deben protegerse contra daños.

(3) Mantenga el almacén seco y haga un buen trabajo para prevenir la humedad

Para el inyector colocado en la habitación, la humedad relativa suele ser inferior al 70% y la corrosión del mismo se reduce significativamente.

Los inyectores deben colocarse en el almacén, y está prohibido guardarlos en el mismo almacén con productos con alto contenido de agua.

(4) Apilamiento razonable

▲ Después de que el inyector se exponga a la lluvia, la velocidad de corrosión aumentará significativamente. El propósito del sellado es aislar el inyector del agua de lluvia y del aire húmedo. Los productos apilados en la ventana del almacén deben verificarse a tiempo para evitar que el agua de lluvia ingrese al almacén.

Si el paquete del inyector está dañado, debe repararse o reemplazarse; cuando el paquete está húmedo, el material de empaque debe secarse; si el aceite anticorrosión original aplicado en la fábrica está dañado o seco, debe limpiarse y volver a aplicarse a tiempo.




▲ Está prohibido dejar el inyector de aceite al aire durante mucho tiempo.

▲ Está prohibido guardar sustancias como ácidos, álcalis y sal con el inyector.

▲ El inyector de combustible desempaquetado debe ser resistente a la oxidación durante el almacenamiento secundario.

5. Información de compañía



5.1. Información de introducción de compañía**Nombre de compañía en chino:** 深圳市舒马特科技有限公司**Nombre de compañía en inglés:** Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd. Móvil/Wechat: +86-13410541523 Móvil de Hongkong: +852-67653519 Tel.: +86-755-23215133 Correo electrónico: ruby@shumatt.com Web sitio: www.shumatt.net**Oficina de Shenzhen:** Oficina 11-12, Piso 14, Edificio Qinchengda No.13, Salida A, Estación de Metro Honglang Norte, Distrito de Baoan, Ciudad de Shenzhen, China continental**Oficina de Shenzhen:** Oficina 428-430, Edificio B, Parque Industrial de Tecnología Zhigu Huafeng, Salida B, Estación de Fuyong, Distrito de Baoan, Ciudad de Shenzhen, China continental**Oficina de Hongkong:** Zona industrial de Kin Fat Calle, Tuen Mun, Nuevos Territorios, Hong Kong**Dirección del servicio posventa:** Póngase en contacto con nuestro personal de ventas para obtenerla y proporcionar las razones correspondientes de mantenimiento del producto (Referencia: [1.10. Explicación de garantía de inyector 095000-5977](#))**5.2. Información de contacto**

No.	Nombre	WeChat/Whatsapp	Correo
1	Ruby	+86-13410541523	hison@shumatt.com

6. Aviso de derechos de autor

El contenido de las "Instrucciones Técnicas de Inyección Diesel Common Rail 095000-5977" y otra información que indica "fuente: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd" pertenecen a Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd, www.095000-5602.com tiene autorizado de Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd para usarlos. Cualquier usuario o tercero que modifique, difunda, vuelva a publicar, muestre o refleje el contenido de las "Instrucciones Técnicas de Inyección Diesel Common Rail 095000-5977" debe tener en cuenta que la fuente es Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd, o tendrá que enfrentarse a responsabilidades legales. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a hison@shumatt.com